

Pasaż Grunwaldzki

- pomiar natężenia i napętnienia pojazdów
- pomiar ilości osób (wejście/wyjście) i/lub miejsce wykonywania ankiety

PG1

PG11

